Snabbstartsguide BMP[™]21





Starta skrivaren

Batterier

- 1. Öppna batteriluckan på skrivarens baksida genom att trycka på de två låsbyglarna och drag luckan mot dig
- 2. Montera 6 st AA alkalinebatterier enligt bilderna på uttagets botten. Uppladdningsbara batterier rekommenderas ej
- 3. Stäng batteriluckan

AC-adapter (extra tillbehör)

Koppla in AC-adaptern (BMP21-AC) till skrivaren och därefter till ett eluttag. Adaptern medföljer ej skrivaren utan beställs separat.

Slå på skrivaren

Använd strömknappen 😃 för att starta eller stänga av skrivaren

Displayen

Displayen visar tre rader med text och en informationsrad.

Önskas bakgrundsbelysning, tryck på knappen Function soch därefter Space



Tangentbordet

Funktion Tangent	Beskrivning
Label Type (Etikettyp)	Välj mellan - Horisontellt kontinuerligt (Banner Landscape) - Kabelmärkning (Wire), - Terminalblock (Terminal block), - Patchpanel (Patch Panel), - Fast längd (Fixed), - Vertikalt kontinuerligt (Banner portrait)
Menu (Meny)	Välj mellan - Symboler (Symbols), - Internationella tecken (International), - Streckkod (Barcode), - Minnesplats (File), - Språk (Language), - Enhet – mm/tum (Unit)
Font size (Fontstorlek)	Välj mellan - Automatiskt (Auto), - 6, 9, 14, 20, 28, 40 punkter - Fetstil (finns för alla storlekar)
Function (Funktion)	Function-knappen ger tillgång till alla gulmarkera menyval på tangentbordet
Backlight (Bakgrundsbelysning)	Tryck Function och sedan Space för att tända bakgrundsbelysningen på displayen
Barcode (Streckkod)	Nås via knappen Menu (meny) eller genom att trycka Function och sedan 2 . Välj mellan Kod 39 och Kod 128. Fungerar endast med Banner Landscape satt som Label Type (etikettyp)
CAPS-lock	Byt mellan stora och små bokstäver genom att trycka Function och sedan Caps
Clear (Rensa)	Tryck knappen Function och sedan Clear. Tar bo all inmatad text
Delete (Tag bort)	Tar bort tecknet till vänster om markören och används för att gå ut ur en menyfunktion
Enter	Används för att godkänna menyval och för att ska en ny rad på etiketten
Feed (Mata fram)	För att mata fram etikettbanan, tryck Function oc sedan Feed
International (Internationellt)	Används för att få lokala tecken. Nås via knappen Menu (meny), eller genom att trycka Function oc sedan 6. Välj önskat tecken i listan och tryck Ente
Multi-Print (Flerutskrift)	Tryck knappen Function och därefter Print. Välj hur många utskrifter du vill göra. Du kan sedan, mellan varje utskrift, välja om du vill klippa av märkningen eller inte
Serial (Löpnummer)	Tryck Function och sedan Serial. Ger möjlighet t serialisering och utskrift av flera etiketter med samma nummer. Skriv först startvärde på etikette
Symbols (Symboler)	Nås via knappen Menu (meny), eller genom att trycka Function och sedan Symbol . Innehåller diverse symboler

Val av etikettmaterial

Applikation	Nylon (B499)	Utomhus - vinyl (B580)	Perma- sleeve (B342)	Polyester (B423)	Självlam- vinyl (B427)
Släta ytor	х	Х		х	
Texturerade ytor	Х	Х			
Kabelmärkning	Х		х		Х
Grova ytor	Х				
Terminalblock	Х				
Patchpaneler	Х				
Generell identifikation	Х	Х		Х	

Skapa en kabelmärkningsetikett (Wire)

- 1. Börja med att rensa all eventuell information på etiketten (Clear)
- 2. Tryck på Label Type (etiketttyp)
- 3. Välj Wire och tryck Enter 🕑
- 4. Välj önskad längd och tryck Enter 😔
- 5. Tryck Font Size (fontstorlek), välj önskad fontstorlek och tryck därefter Enter
- 6. Skriv in önskad information på rad 1 och tryck **Print**
- 7. Tryck på avklippningsknappen för att klippa tejpen.

Den inskrivna texten har nu kopierats över hela etiketten

Serialisering (Löpnummer)

- 1. Börja med att rensa all eventuell information på etiketten (Clear)
- 2. Tryck Label Type (etikettyp)
- 3. Välj önskat format och tryck Enter 🥰
- 4. Skriv in startnumret, tryck Function coh sedan Serial
- Välj hur uppräkningen ska ske (Increment By), normalt 01 (1 steg åt gången)
- 6. Tryck pil ner för att komma till **End** (slutvärde) och skriv in önskat slutvärde för serialiseringen (eller använd pil höger)
- Tryck pil ner för att komma till **Copies** (kopior) och skriv in hur många utskrifter av varje nummer som önskas (eller använd pil höger).
- 8. Tryck därefter Enter 🕑
- 9. Tryck Print

Mellan varje utskrift ges möjlighet att klippa av märkningen om så önskas

Skapa terminalblock-etiketter

- 1. Börja med att rensa all eventuell information på etiketten (Clear)
- 2. Tryck Label Type (etikettyp)
- 3. Välj Terminal Block (Terminalblock) och tryck Enter 🚭
- . Tryck pil höger tills du når önskat mellanrum (**Spacing**), alternativt skriv in eget värde
- 5. Tryck pil ner till **Serial** (serialisering) och tryck pil höger för att ställa till läge **ON** (På)
- 6. Tryck pil ner till **# of Terminations** (antal termineringar) och tryck pil höger för att välja önskat antal
- 7. Tryck pil ner till Rotation (utskriftsrotation) och välj önskat värde
- 8. Tryck Enter 🥹
- 9. Skriv in startvärdet och tryck Print
- Anv. Bradys taper M21-500-499 eller M21-375-499 för denna funktion

Fast etikettlängd m.h.a. Auto Size-funktion

- 1. Börja med att rensa all eventuell information på etiketten (Clear)
- 2. Tryck Label Type (etikettyp)
- 3. Välj Fixed Length (fast längd) och tryck Enter 🕹
- 4. Välj önskad längd och tryck Enter 🕹
- 5. Tryck Font Size (fontstorlek)
- 6. Välj önskad storlek (eller Auto för automatisk justering)
- 7. Skriv in önskad information
- 8. Tryck Print

Minnesfunktionen

Spara

- 1. Skapa etiketten som du vill ha den
- 2. Tryck Menu (meny) och därefter pil ner till File (fil).
- 3. Tryck Enter 🕑
- 4. Välj Save (spara) och tryck Enter 🕹
- 5. Välj en ledig plats (1-12) och tryck Enter 🕑
- 6. Skriv in ett namn för etiketten och tryck Enter 🕑 för att spara

Hämta

- 1. Tryck Menu (meny) och därefter pil ner till File (fil)
- 2. Tryck Enter 🕑
- 3. Välj Open och tryck Enter 🕹
- 4. Välj den etikett du vill öppna i listan (1-12). Tryck Enter 🕑

Tag bort

- 1. Tryck Menu (meny) och därefter pil ner till File (fil)
- 2. Tryck Enter 🕑
- 3. Välj Delete (tag bort) och tryck Enter 🥹
- 4. Tryck pil vänster för att markera Yes (Ja) och tryck Enter 🥹

Välja mellan mm och tum (inch)

- 1. Tryck Menu (meny)
- 2. Tryck pil ner till funktionen Units (enhet)
- 3. Tryck Enter 🥹
- 4. Välj med pil upp eller pil ner, önskad måttenhet (mm eller inches)
- 5. Tryck Enter 😋

Byte av kassett

- 5. Öppna låsspaken på skrivarens framsida
- 6. Tryck på frigörningsknappen på skrivarens baksida.
- 7. Kassetten fjädrar upp och kan plockas bort
- 8. Installera den nya kassetten
- 9. Stäng låsspaken

